

فرامواد الکترومغناطیسی

چکیده

این مقاله مروری بر فرامواد الکترومغناطیسی بر اساس این ایده دارد

که مواد کامپوزیتی وجود دارد که خواص آن ها بستگی به نوع و

ابعاد عناصر ساختاری علاوه بر ابعاد سلول واحد دارد. از بزرگی

عناصر ساختاری، تنها گزردگی منفی و تراوایی بسیار بالا در دامنه

فرکانس مایکرویو و رادیویی انتخاب شدند. روش تعیین پارامتر های ساختاری فرآمود بر اساس پارامترهای S یا انتقال و ضرایب بازتاب ارایه می شود. به علاوه بر خی کاربرد های فرآمود توصیف می شوند، توجه زیادی بر لنز های کامل و ساختار های جدید یعنی رول سوییس مخروطی، ساعت های الکترومغناطیسی و حسگر ها برای ارزیابی غیر مخرب مواد شده است. با توجه به این که تفکیک پذیری مکانی این حسگر ها را می توان به طور قابل توجهی در مقایسه با حسگر های کلاسیک بهبود بخشید، لنز های فرآمود برای دست ورزی امواج محو شونده مورد استفاده قرار داد.

یکی از ابعاد قابل ملاحظه توسعه تمدن بشری، قصد و نیت او برای

ساختن چیزی است که در محیط اطراف وجود نداشته است(1). در

امتدا افراد سعی می کردند تا اشیای پیرامون خود را مرتب کنند.

سپس آنها شروع به تغییر شکل و ساختمان اشیا کرده و آن ها را به

چندین بخش تقسیم کردند و سپس انواع مختلف را با هم ترکیب

کرده و انسان توانست به ساختن اشیای جدید نائل آید. مواد

مفیدی شروع به استخراج از منابع طبیعی شده و پیچیدگی روش ها

با هدف کسب موادی با خواص خاص افزایش پیدا کرد. سپس

مواد به دلیل توسعه روش های دست ورزی در سطوح مولکولی و

اتمی سنتز شدند. به علاوه، خواص منحصر به فرد مواد را می توان

با دست ورزی ساختار های خاص، و کامپوزیت های مختلف تولید کرد.

به هر حال، هر ماده یک کامپوزیت است حتی اگر تک تک

اجزای آن اتم ها و مولکول ها باشند⁽²⁾. از این روی این تنها گام

برای جایگزینی اتم های مفهوم اصلی با ساختارهایی بروی بزرگ

مقیاس و تبدیل مواد به فرامواد می باشد.

فرامواد به صورت آرایشی از عناصر ساختار مصنوعی برای دستیابی

به خواص مناسب و غیر طبیعی محسوب می شوند. بررسی دقیق

فرایнд اصطلاح شناسی در ⁽³⁾ نشان داده شده است.

در بیشتر موارد، فرامواد متشکل از یک شبکه دوره‌ای از عناصر و

یا مجموعه‌ای از عناصر می‌باشد که شباهت زیادی به بلورها دارد

که در شکل 1 نیز نشان داده شده است. عناصر ساختاری فرامواد

موسوم به فراتم و فرامولکولها می‌باشد. از طریق فرامواد ارایه

شده در شکل 1، به شناسایی مشاهی سیم، همنواگرهای حلقه

تقسیم کننده، رول مخروطی سویس، رول سویس، را می‌توان

شناسایی کرد که توسعه این قطب جذاب امکان ایجاد عناصر

سازنده دیگر را می‌دهد.

یک ماده بی‌شکل از آرایش تصادفی و نامنظم عناصر ساختاری

مصنوعی وجود دارد. ما باید ساختارهای دوره‌ای تعریف شده

توسط سلول واحد از ابعاد مشخص a در نظر بگیریم که توسط (2)

تعریف می شود:

$$a \ll \lambda$$

که طول موج امواج الکترومغناطیسی برخوردي می باشد.

در این محدوده، تراوایی و گذردهی موثر یک مفهوم معتبر می باشد.

فرامواد دارای کاربردهای گسترده‌ای می باشند که شامل تولید لنز


های کامل (4-6)، و پوشش‌های نامرئی (7-8)، آنتن (9-10) و

انواع مختلف حسگرها (11-13) می باشند.

هدف این مقاله مرور حوزه فرامواد الکترومغناطیسی با تاکید پیشرفت در فناوری های سنجش با استفاده از فرامواد می باشد.

2-عناصر ساختاری فرامواد

امروزه، طیف وسیعی از عناصر ساختاری فرامواد شناخته شده هستند که دارای خواص الکترومغناطیسی خاص می باشند. در اصل، عناصر ساختاری فرامواد را می توان به دو مقوله طبقه بندی کرد: مواد با گذردگی دی الکتریک منفی و در دامنه فرکانسی خاص، موادی با گذردگی منفی و یا تراوایی مغناطیسی بالا متشکل از مواد پارامغناطیسی است.



شکل ۱: مفهوم فرامواد

۲-۱-۲ موادی با گذردی منفی

۲.۱.۱ فلزات و پلاسمون ها در فرکانس های نوری

در فرکانس های نوری، بسیاری از فلزات دارای گذردهی دی

الکتریک منفی در صورتی می باشند که الکترون های رسانا در

مواد به صورت آزاد فرض شوند. این رفتار شبه پلاسما است که

مسئول گزردگی منفی دی الکتریک در فرکانس های کوچک تر

از فرکانس پلاسما می باشد. گزردگی دی الکتریک فلزات به شکل

ذیل به دست می آید:

$$\varepsilon(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega + j\gamma)} \quad (1)$$

که ω_p فرکانس حجمی، γ ثابت میرایی و ω فرکانس زاویه ای

امواج الکترومغناطیسی صفحه ای برخورده می باشد. فرکانس

پلاسمای حجمی بستگی به تراکم الکترون n ، وزن الکترون m_e

و بار e دارد:

$$\omega_p^2 = \frac{ne^2}{\varepsilon_0 m_e} \quad (2)$$

این تئوری دراد برای خصوصیات انتشار پلاسما است (14). معادله

انتشار شکل ذیل را می دهد:

$$k = \frac{\omega}{c} \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}} \quad (3)$$

شکل 2 نشان داده شده است.

در پایین تر از فرکانس پلاسما، در یک مدل تنها حالت های محروم شونده می تواند وجود داشته باشد. دو حالت منحظر در فرکانس

پلاسما وجود دارد که در شکل 2 نشان داده شده است.


فاصله بین یک فلز ایده‌آل و یک دی الکتریک را برای مثال یک

خلا پرتودهی شده با موج الکترومغناطیسی در نظر بگیرید ، μ_0

پلاریزه شده در شکل 3 نشان داده شده است. در اینجا، فرکانس


طوری انتخاب شده است که $\varepsilon_d \geq 1$ ($\varepsilon_d = 1$) و $\varepsilon_m < 0$ برای خلا باشد)

شکل (3).



شکل 3: پلاسمون سطحی بر روی حد فاصل بین

دی الکتریک ($\varepsilon_m < 0$) و فلز ($\varepsilon_d > 0$)



شکل 2: معادله انتشار برای نور در فلز ایده‌ال

میدان‌های بین دو محیط همان‌طور که در شکل 3 نشان داده شده

است را می‌توان نوشت:

$$\begin{aligned}\bar{E}_d &= \bar{E}_0 \exp(j(k_x x + k_y y - \omega t) - K_z z), & z > 0 \\ \bar{E}_m &= \bar{E}_0 \exp(j(k_x x + k_y y - \omega t) - K_{z-} z), & z < 0\end{aligned}\tag{4}$$

با استفاده از معادلات پیوستگی برای مولفه های تانژانتی میدان های

الکتریکی در حد فاصل به شکل ذیل می باشند:

$$\begin{aligned} k_x^2 + k_y^2 - K_{z+}^2 &= \frac{\varepsilon_d \mu_0 \omega^2}{c^2} \quad \text{or} \quad \frac{K_{z+}}{\varepsilon_d} + \frac{K_{z-}}{\varepsilon_m} = 0 \\ k_x^2 + k_y^2 - K_{z-}^2 &= \frac{\varepsilon_m \mu_0 \omega^2}{c^2} \end{aligned}$$

یک سری برانگیختکی های الکترونی با بارهای موازی با بخش

واقعی بردار موجی وجود دارد. از این روی یک حالت با بزرگی

مولفه های طولی از میدان های تجزیه کننده بین فلز و دی الکتریک

وجود دارد. از این روی، این خطوط تراکم باری بر روی سطح فلز

قرار داشته و موسوم به پلاسمون سطحی می باشد که با معادله انتشار

نشان داده می شود:

$$k_x = \frac{\omega}{c} \left(\frac{\varepsilon_m \varepsilon_d}{\varepsilon_m + \varepsilon_d} \right)^{1/2} \quad (5)$$

برای فلزی با $\varepsilon_m(\omega)$ که در معادله 1 نشان داده شده است و شرایط

برای خلا، $k_x > \omega/c$ برای پلاسمون های سطحی وجود $\varepsilon_d = 1$

دارد(15). از این روی امکان برانگیختگی سطحی پلاسمون ها بر

روی سطح کاملا صاف با استفاده از حالت های تکثیر شونده نور

وجود دارد. برای برانگیختگی سطحی پلاسمون، برخی مکانیسم ها

نظیر زبری سطحی، ساختار فلزی نواری و یا کوپلر دی الکتریک با

خلا نظیر منشور یا نیم کره وجود دارد(16).

2-1-2 ساختار سیم-مش


ساختار های فلزی-دی الکتریک به خاطر پاسخ الکترودینامیکی

مطالعه شده است(2). همان طور که در منبع 16 گزارش شد

ساختار فلزی مش سیم دارای باند توقف فرکانس پایین از صفر تا

فرکانس کات آف می باشد که به حرکت الکترون ها در سیم های

فلزی نسبت داده شده است.



شکل 4: آرایش سیم های فلز نازک با شعاع r و a در دوره λ

میدان الکتریکی به صورت موازی با سیم ها بوده و $\lambda \gg r, a$ است.

الکترون ها محدود به حرکت درون سیم ها تنها بوده و این موجب

کاهش تراکم موثر الکترون می شود(2).

فرکانس پلاسمون ها از حالت پلاسمونیک طولی برای سیستم به

صورت ذیل است:

$$\omega_p = \frac{2\pi c^2}{a^2 \ln(a/r)} \quad (6)$$

اگر $r = 1 \mu\text{m}$, $a = 10 \text{ mm}$ و سیم های آلومینیوم، فرکانس پلاسما حدود

2 گیگاهرتز بوده و گزردگی دی الکتریک کمپلکس به شکل ذیل

است:

$$\varepsilon(\omega) = 1 - \frac{\omega_p}{\omega(\omega + j(\varepsilon_0 a^2 \omega_p^2 / \pi r^2 \sigma))} \quad (7)$$

که برای آلومینیوم $\sigma = 3.65 \times 10^7 \text{ S/m}$ می باشد.

در شکل 5 الف و ب ، معادلات انتشاری را برای این ساختار نشان

می دهنند. وابستگی فرکانسی (بیان شده در واحد های فرکانسی

پلاسمای از مولفه واقعی (شکل 5 الف) و مولفه موهمی (شکل

5 ب) عدد موجی

بر اساس معادله 7، می توان مشاهده کرد که ساختار سیمی توصیف

شده در بالا دارای مقدار منفی با مقدار واقعی ε بیش از مقدار

تقریبی $0.5 \omega_p$ است که بعد از آن با در نظر گرفتن روند مجانبی به

طرف 1 برای فرکانس بالا مثبت تر می شود. مولفه موهمی ε

دارای ماکزیمم مقدار برای فرکانس بسیار کوچک فرکانس بوده و

بعد از آن به طور مجانبی به طرف ۰ کاهش می یابد. و استگی

گذردهی دی الکتریک پیچیده برای ساختار سیم در شکل ۶ الف

و ب نشان داده شده است.

خصوصیت اصلی ساختار مش سیم، انتشار مکانی قوی گذردهی

دی الکتریک می باشد که به صورت تشکیل حالت های TEM

علاوه بر حالت های TE و TM از ساختار تک محوری معمولی


نشان داده می شود(17).

به دلیل مقدار نهایی گذردهی دی الکتریک سیم ها، حالت های

TEM یک انتشار سهمی را نشان می دهد(18). در این خصوص،

محیط سیم نشان دهنده کلاس خاصی از فرآموده با سطح فرکانس

همسان سهمی می باشد



شکل 5: معادله انتشار برای سیم های نازک آلومینیوم با شعاع 1

میکرومتر و یک شبکه 10 میلی متری، فرکانس پلاسمای حدود 2

گیگاهرتز می باشد: الف: بخش واقعی ب: بخش موهومنی

2-2 فرامواد با تراوایی منفی و یا با تراوایی بسیار مثبت

فعالیت مغناطیسی در بیشتر مواد در فرکانس های بالا حتی چند صد

مگاهرتز و یا چند گیگاهرتز متوقف می شود. از این روی یک

چالش اصلی زمانی ایجاد می شود که برای ایجاد فعالیت


مغناطیسی، تراوایی مغناطیسی منفی ذر فرکانس های مايكرويو و یا

بالاتر وجود داشته باشد. فراموادی وجود دارند که در دامنه خاصی

از فرکانس ها در حوزه فوق دارای تراوایی مغناطیسی مثبت بالا


بوده و در دیگر دامنه ها می تواند دارای تراوایی مغناطیسی منفی باشد.

از این دیدگاه، تنها دو نوع رایج مورد استفاده ارایه می شود که شامل همنواگر حلقه ای تقسیمی و رول سوییسی د با رول سوییسی مخروطی متغیر خاص است(24).



شکل 6: وابستگی بر فرکانس گذردی پیچیده سیم های نازک

الومینیوم با شعاع 1 میکرومتر و دوره شبکه 10 میلی متر



شکل 7: همنواکر حلقه تقسیم: الف: ساختار مدور، ب: ساختار

مربعی، ج: ساختار تک حلقه ای د: ساختار حلقه های چندگانه

1-2-2 همنواگر های حلقه ای تقسیمی

این نوع فرا مواد دارای مزیت های صفحه ای زیاد می باشد

طوری که استفاده کاربردی از آن از طریق فتو لیتو گرافی برای

ابعاد نسبتاً بزرگ و نانولیتو گرافی برای ابعاد نانومتری محقق می

شود و به همین دلیل، به طور کستردۀ ای استفاده می شود. بزرگی

متغیر ها به خوبی بررسی شده است که برخی از آن ها در شکل 7

نشان داده شده است.

همنواگر حلقه تقسیم یک ساختار بسیار رسانا است که در آن خازن

بین دو حلقه موجب تتعديل اندوکتانس می شود. در شکل 7 ب،

شكل کروی ساختار فلزی توسط یک ساختار مستطیلی جایگزین

می شود. در شکل 7 د، همنواگر حلقه تقسیم چندگانه نشان داده

شده است در شکل 7 ج، دیگر شکل فیزیکی SRR نشان داده شده

است.

میدان مغناطیسی متغیر زمانی به صورت عمود بر سطح حلقه اعمال

شده و ایجاد یک جریانی می کند که بستگی به خواص رزونانت

ساختم داشته و تولید میدان مغناطیسی می کند که موجب بهبود

میدان برخوردی شده و ایجاد μ منفی یا مثبت می کند. به عبارت

دیگر، عملیات SRR نشان دهنده پاسخ میرایی فرامواد به شبیه سازی

الکترومغناطیسی است (25).

برای یک SRR مضاعف حلقه ای، در خلا و بدون ضخامت لایه

فلزی، معادله ذیل برای μ به صورت معتبر می باشد (19)

$$\mu_{eff} = 1 - \frac{\pi r^2 / a^2}{1 + (2\sigma j / \omega r \mu_0) - (3dc^2 / \pi^2 \omega^2 r^3)} \quad (8)$$

که σ مقاومت فلزی بوده و C سرعت نور در خلا است.

دارای رزونانس نشان داده شده در شکل ۸ است.


بررسی شکل ۸، وجود دو فرکانس مشخص یعنی فرکانس زاویه

ای رزونانس ω_0 را نشان می دهد که به صورت ذیل تعریف می

شود:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{3dc^2}{\pi^2 r^2}}$$

$$\omega_{mp} = \sqrt{\frac{3dc^2}{\pi^2 r^3(1 - (\pi r^2/a^2))}} \quad (9)$$



شکل 8: تراوایی مغناطیسی موثر برای SRR حلقوی مضاعف با

ابعاد $a = 30 \text{ mm}$, $r = 16 \text{ mm}$, $d = 1.5 \text{ mm}$, $w = 1 \text{ mm}$ برای فلز مس.

در زیر فرکانس رزونانس، μ_{eff} بهبود یافته است که بین ω_0 و ω_{mp} ,

مولفه واقعی μ_{eff} منفی است. برای یک مقدار SRR با ابعاد فوق

الذکر، $f_{\text{mn}} \cong 1.42 \text{ GHz}$ و $f_0 \cong 0.51 \text{ GHz}$ صادق است.

در شکل ۹، معادله پراکنش برای S_{rr} مضاعف نشان داده شده است. دو خط چین عمودی متناظر با فرکانس های f_0 و f_{mp} می باشند. برای $f < f_0$ ، رفتار SRR نشان دهنده وجود حالت عرضی و فاصله بین $f_0 < f < f_{mp}$ است. برای فرکانس های بالاتر، یک حالت مغاطیسی طولی فاقد انتشار ایجاد می شود.

2-2-2 رول سوییس

یک رول سوییس